



Pidä leikkurit aina mukana hevuskuljetuksissa.
Myös pikaohje on hyvä pitää mukana, kunnes PSH:n käyttöön on tullut oikea rutiini.
Jos lainaat valjaita, anna uudelle käyttäjälle käyttöohjeet mukaan tai ohjeistus käyttöön ja käytön esteisiin.


PONY SAFETY HARNESS KÄYTTÖOHJEET

VALJASTUS JA LASTAAMINEN

1. Avaa kumisen rintaosan niskahihna A.
2. Pujota valjasnippu ponin pään kautta selän päälle.
3. Kiinnitä niskahihna A.
4. Säädä kumisen rintaosa sopivalle korkeudelle niskahihnojen (A ja B) säätöjen avulla.
5. Katso, etteivät liinat roiku liian alhaalla, jotta poni ei sotkeennu niihin kävellessään.
6. Lastaa poni traileriin.
7. **Kiinnitä poni ensin riimunnarusta.**
8. **Nosta molemmat takapuomit ylös, vaikka kyydissä olisi vain yksi poni.**
9. **Kierrä liinat yläkautta puomin ympäri ja kiinnitä pikalukot liinojen D-renkaisiin.**
10. Säädä liinat sopivan pituisiksi siten, että poni on lähellä takapuomia. Tarkista, että liinat on säädetty yhtä pitkiksi.
11. Huolehdi, etteivät liinat pääse irrottamaan takapuomin sokkaa.
Valmis. (Seuraavalla kerralla säädöt ovat jo valmiina, joten lastaus nopeutuu.)

PURKAMINEN

1. **Irrota liinat takapuomista** ja kiinnitä ne selän päällä olevaan D-renkaaseen
2. Laske takapuomi.
3. Huolehdi, etteivät liinat jää roikkumaan liian alas.
4. **Irrota riimunnarun kiinnitys** ja peruuta poni ulos trailerista.
5. Avaa niskahihna A ja vedä valjaat pään kautta pois.



VALJAIDEN PESU

Pesu 40 asteessa, ei valkaisua, silitystä tai rumpukuivausta.

Jos irrotat hihnat A ja B, katso, että kiinnitöt ne takaisin "ristikkäisesti", eli lukot tulevat eri puolille ponin. Muuten valjaat ovat painavampia toisella puolella ja kääntyvät vinoon.

KIERRÄTYS

- Metalliosat metallinkeräykseen
- Nauhaosat energijätteeseen
- Kumiosa Kuusakosken kierrätyspisteeseen tai palautus Aidoralle.

PONY SAFETY HARNESS JA TURVALLISUUS

Pony Safety Harness on käynyt tuotekehityksen aikana läpi tarkat riskianalyysit ja lujuuksitestaukset. Näin ollen tuote on käyttäjälleen erittäin turvallinen. Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen kuin otat PSH:n käyttöön. Noudatathan näitä ohjeita, jotta ponisi matkustus sujuisi mahdollisimman miellyttävästi!

KÄYTÖN ESTEET

- Traileri, jossa *ei ole takapuomia*. Liinoja ei saa kiinnittää seiniin.
- Traileri, jonka *vain toinen takapuomi on käytössä*. (Ei ehkä ole tarpeeksi tukeva rakenne.)
- *Matkustusongelmainen poni* (hyppii pystyyn, menee makuulle, jne.) Poni tulee ensin totuttaa pitemmän kaavan mukaan matkustamaan asiallisesti. PSH saattaa auttaa totuttamisessa, mutta ensin ponin on siedettävä valjaat erikseen ja trailerissa olo erikseen. Sitten vasta päästään harjoittelemaan kulkemista trailerilla. Ehdottoman tärkeää on pitää kuvayhteys traileriin, esim. kameran avulla, harjoittelun ja myöhemmin matkustamisen aikana.
- *Vanha tai huonokuntoinen traileri*. Nyrkkisääntönä voidaan pitää: Jos se kestää hevosen, se kestää ponin, MUTTA trailerin turvallisuus on silti tarkastettava säännöllisesti!
- *Poni, jota ei ole totutettu minkäänlaisiin valjaisiin*. Totutettava ensin, ennen PSH:n käyttöä.
- *Sairastapaus*, ellei vidokuvaa trailerin sisältä ole saatavissa. (Poni voi haluta makuulle.)
- *1,5 hevosen traileri, jossa matkustaa kaksi ponia*. (Ponit saattavat sotkeentua toistensa liinoihin.)
- *Kahden hevosen traileri ilman väliseinää*. (Molempien takapuomien tulee olla kiinni. Liinoja ei saa kiinnittää seiniin.)
- **Tilanne, jossa yksi poni on kiinni PSH:lla ja toinen matkustaa ilman valjaita. (Esim. tamma ja varsa)**
- **Yli 250kg painava poni.**
- *Poni, joka ei mahdu turvallisesti etu- ja takapuomin väliin*. (Noin 115cm -säkäinen voi vielä mahtua. Etupuomia ei saa irrottaa, ettei trailerin rakenteiden kestävyys vähene.)
- **Pony Safety Harness on tarkoitettu ainoastaan pienten ponien matkustusmukavuuden lisäämiseen. Ei isoille poneille tai hevosille! Väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty.**

MUKAVAA MATKAA!

PONY SAFETY HARNESS - MATKUSTUSMUKAVUUDEN MAKSIMOINTIA

- Valjaat mahdollistavat nojaamisen
- Valjaat estävät pääsyn etupuomin alle
- Valjaat joustavat, joten mahdolliset nykäykset pehmenevät
- Turvanauha, joka estää kumiosan liiallisen venymisen
- Vahvat pikalukot (Valmistaja ilmoittaa murtolujuuden arvioksi 2800kg/lukko)
- Liinojen portaaton pituussäätö
- ”Pukkiwyö” selän päällä estää takapään nousun: poni ei sotkeennu liinoihin, äkkijarrutuksessa poni ei kumartuessa tee kuperkeikkaa. Pienimmillä poneilla pukkiwyö jää roikkumaan ilmaan. Tämä ei estä valjaiden käyttöä.
- Ei mahavyötä, jolloin poni ei jää rimpuilemaan valjaissa, vaikka peruuttaisi ennen aikojaan trailerista.
- Kannatinhihnat on miellyttävän tuntuiset ja ne joustavat, jos poni peruuttaa valjaista.
- Kumiosa on Nokian rengaskumilaatua ja siinä on ruostumattomat metallilenkit.
- Valjaiden mukana toimitetaan turvallisuutta lisäävä leikkuri, joka tulee pitää aina mukana ponin matkustaessa.



TYTYTVÄISYYSTAKUU 40 PÄIVÄÄ

Olemme niin tyytyväisiä Pony Safety Harnessiin, että myönnämme sille tyytyväisyystakuun. Jos et jostain syystä ole tyytyväinen tuotteeseen, saat rahasi takaisin, kun palautat tuotteen 40 päivän kuluessa paketin saapumisesta. Otamme mielellämme palautetta tuotteesta, joten kerrothan myös, miksi tuote ei sopinut teille.

PALAUTUS:

Kerro postin toimipisteessä tekeväsi *asiakaspalautuksen*. Aidora löytyy palautusrekisteristä nimellä:

Aidora Johanna Karjalainen.

Palautuksesta aiheutuneet lähetyskulut laskutetaan Aidoralta myöhemmin. Saat kuitenkin palautuksesta. Otamme yhteyttä maksun palautuksesta kun tuote on saapunut.